



Funktionsanleitung automatischer Kassenschnitt

für die REA T6 Reihe, REA T8 Reihe, REA T9 Reihe

Mit dieser Funktion kann der Kassenschnitt zu unterschiedlichen oder wiederkehrenden Uhrzeiten automatisch eingestellt werden.

Der automatische Kassenschnitt ist wie folgt einzustellen:

- Display zeigt *Logo* → **Menü-Taste F** dreimal drücken
- Display zeigt *Funktionscode* → Funktionscode **520** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Händler* → Passwort **12345** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Ab hier können Sie selbst wählen, wie der automatische Kassenschnitt vorkonfiguriert werden soll. Folgende Tasten werden dazu benötigt:

-  Abbruch (mehrfach drücken um die Funktion zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren)
-  Uhrzeit löschen und deaktivieren
-  wechselt zum nächsten Tag

① Eingegabene Uhrzeiten werden für alle nachfolgenden Tage übernommen. Gleiches gilt bei Deaktivierung. Alle Tage sind mit der **grünen OK-Taste** zu bestätigen, um die gewünschten Einstellungen zu speichern.

