



# Funktionsanleitung automatischer Kassenschnitt

für die REA T7 Reihe

Mit dieser Funktion kann der Kassenschnitt automatisch eingestellt werden.

## Der automatische Kassenschnitt ist wie folgt einzustellen:



Ab hier können Sie über »Ändern« selbst wählen, wie der automatische Kassenschnitt vorkonfiguriert werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich:

**Manuell:** Der Kassenschnitt wird nicht automatisch durchgeführt, sondern kann manuell ausgelöst werden.

**Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa:** Ein Kassenschnitt wird je nach Einstellung immer durchgeführt, dies ist unabhängig davon, ob eine Zahlung erfolgt ist.

**Täglich wenn nötig, Mo-Fr wenn nötig, Mo-Sa wenn nötig:**  
Ein Kassenschnitt wird je nach Einstellung nicht immer durchgeführt, dies ist abhängig davon, ob eine Zahlung erfolgt ist.

① Die Anzahl der Wiederholungen können auf Null belassen werden.

